Определение напряжения на сварочных швах, нагруженных моментом в плоскости стыка

ΔV – запас усиления вант-
– глубина на высоте
(за вычетом $\Delta V = 1$ см)

b – высота на высоте
сечения в плоскости стыка

z – расстояние от центра
тяжести сечения до
плоскости стыка

J – момент инерции сечения
относительно нейтральной
оси, совпадающей с
плоскостью стыка

α – коэффициент, зависящий
от отношения $\frac{z}{b}$

Для двутавра:

$$\alpha = \frac{2bz^2}{J}; \quad \gamma = \frac{2\alpha}{z^2}$$

Для швеллера:

$$\alpha = \frac{2bz^2}{J}; \quad \gamma = \frac{2\alpha}{z^2}$$