сгъстенъ въздухъ, единъ другъ клапанъ за собщение гърнето съ компресора, единъ другъ клапанъ за пълнене другитѣ гърнета за напръскване и и други такива за пускане въ ходъ, невзвратенъ и предпазителенъ клапанъ, както и клапанъ за манометъра. Къмъ дъното на гърнето вънкаш води една продухателна тръба, която достига на една трета на гърнето, отъ горе намерено, засмукването на въздуха става непосредствено отъ главата на гърнето. Поради голѣмо налѣгане на гърнето, се набиватъ набивачитѣ кутии на клапанитѣ пъртозе въ гърнето. Опитата показва, че по добре държатъ пъртозетѣ съ коническо оформление, които лѣгатъ върху съответнитѣ гнезда отъ твърда или вулканизирана гума.

Първоначално

Поради важното назначение на гърнетова пропускнитѣ на клапанитѣ трѣбва водата да се остранява чрезъ притриване или подновяване на гнездото. Гърнетата за първопускане всѣки две и четри години подлагатъ на водна проба и онегодно се правятъ прегледи за ръждясване.

Първоначалното пробно напѣрване на гърнетата е 150 атм. а следъ това на периодически напитвания се прибира на гърнето на напръскването 60 т.н. Тъзи гърнето можатъ да бждатъ подъ налѣгането. Ви подробноститѣ за да се намали размера на гърнетата, въздуха да тѣхъ се сгѣстя при голѣмо налѣгане и преди постъпва въ малкитѣ тоѣи на малкия пречиства чрезъ редукционния клапанъ. Тъй като на търговскитѣ кораби сгѣстения въздухъ отъ се употребява и за спомагателни машини, да не стане нѣкоя примѣсване чрезъ гърнето замърсване на тръби, то до гърнетата се правятъ отделителни приспособления.

При пущане двигателя въ ходъ се сгѣстѣ, но впрѣскването въ цилиндъра дълго не се получава и налѣгането въ въздушнитѣ гърнета се пада подолу отъ 15 атм. При такова налѣгане пущане въ движение, особено корабния става невъзможно и тогава има два похода: 1/Ако наблизо има двигателъ, който работи възможно е единъ отъ празднитѣ резервоари да се напомпа отъ работещия двигателъ и 2/Ако нѣма нѣщо подобно единственъ способъ е пущане съ помощта на въглена киселина /CO2/.

Последния както ние е известенъ има я въ продажба въ стоманени гърнета при високо налѣгане отъ 60-100 атм. Тъзи гърнета имать обикновена дължина около единъ метъръ. На единъ отъ краи на гърнетата има приспособление което дава възможность за приемливане на гърне на единъ отъ въздушнитѣ резервоаръ. Попущането на CO2 въ гърнето се продължава до 2часа и трѣва да бжде произведена най голѣма осторженость по следния начинъ: Гърнето съ CO2 се поставя въ въздушното галие, къмъ което ги се приемливава.

Въ гърнето отварятъ клапана за пропущане, за да се опредѣли по манометъра величината на осемнарото налѣгане. Следъ това този